

前言

這本服務手冊是將光陽金勇郵政車 Fi 修護要領做說明。

第一章是服務手冊全部作業上應注意事項包括在內，作業之前請先將它詳讀一遍。

第二章是檢查調整要領說明，車輛之安全性及各部之機能的維護方法，從定期檢點開始實施。

第三章以後為潤滑、燃料、冷卻、引擎、車架、電裝及廢氣排放控制系統，各部分解、組合及檢查要領說明。

在編輯中各章前面均有分解圖及系統圖，保養故障診斷等說明。



本手冊編輯內容、規格等與實車有變更時，以實車為準。

光陽工業股份有限公司
品技部海服課教育股 編印

(此為認證版，尚未簽核發行，非正式版)

目次

引擎	整備資料	1
	檢查、調整	2
	潤滑系統	3
	燃料噴射系統	4
	引擎拆裝	5
	汽缸頭、汽門、凸輪軸、氣門搖臂	6
	汽缸、活塞、活塞環	7
	起動馬達、發電機、左曲軸箱蓋、起動離合器	8
	離合器、齒輪移位構造	9
	曲軸箱、曲軸、平衡軸、變速機構、起動樞軸	10
車體	前輪、前緩衝器、轉向系統	11
	後輪、後煞車、後懸吊	12
	郵政車後載物架	13
電氣裝置	座墊、後架、後土除、排氣管	14
	點火系統	15
	充電系統	16
	起動系統	17
排放系統	燈類、儀錶、開關、喇叭	18
	蒸氣排放控制系統	19