

S100 K1 韌體更新方法與 Setup 使用說明

- A.請將 S100 K1 韌體更新的壓縮檔解壓縮後,會出現三個檔案: S100 K1.32.E08, SyncTime.exe,與 S100K1 韌體更新說明。
- B.請將 S100 K1.32.E08 資料夾裡的三個檔案. (DRAMPARA.txt)(IMAGE.bin)(ISP.BIN) 複製到記憶卡(請先確定記憶卡裡,沒有任何文件與資料)
- C.把記憶卡插入機器,開啓 S100 電源,此時綠燈閃爍 5 下後恆亮,約 10 秒後機器自動關機.(請務必注意機器必須要有一定的電量) 之後將卡片從機器拔出插入電腦,除了上述三個檔案外會多出(K1.32)(DCIM 資料夾)(SetupK1.zip)三個資料.此時就代表更新成功.

請將(DRAMPARA.txt)(IMAGE.bin) (ISP.BIN)這三個檔案刪除,否則每次開機都會自動更新.

S100 K1 更新韌體程式後,會保留上次的日期與時間,所以不必重新設定時間與日期

- D.點選 SetupK1.zip→按一下滑鼠右鍵→選取解壓縮至此.此時記憶卡上會出現一個檔案 SETUPK1.EXE 然後點擊兩下會出現下列畫面.

The screenshot shows the 'S100 設定一覽表' (S100 Setup Summary) window. It contains several sections for configuring the device's operation. Red arrows point from various settings to explanatory text boxes:

- 循環錄影 (Loop Recording):** Set to '關' (Off). Callout: '如果不想循環錄影時可選擇關閉此一功能'.
- 錄音功能 (Recording Function):** Set to '開' (On). Callout: '關閉或開啓錄音功能'.
- 時間/日期 標註 (Time/Date Marking):** Set to '開' (On). Callout: '如果不想畫面有時間日期浮水印時請選關'.
- 電源頻率設定 (Power Frequency Setting):** Set to '60 赫茲' (60 Hz). Callout: '台灣地區請選 60赫茲'.
- 縮時錄影 (Time-lapse Recording):** Set to '開' (On). Callout: '1. ON 啓動縮時錄影. 2. 設定拍攝多少張數後合成一個影片. 3. 設定幾秒拍攝一張.'.
- 檔案時間長度 (File Time Length):** Set to '2 分鐘' (2 minutes). Callout: '設定每個錄影檔案的時間長度,預設為2分'.
- 夜間環境亮度設定 (Night Environment Brightness Setting):** Set to '60'. Callout: '勾選啓用即可設定 EVN 的預設值為60 越大越亮但會過曝'.
- 夜間 AE 值設定 (Night AE Value Setting):** Set to '25'. Callout: '勾選啓用即可設定 IQN 的預設值為25 越小越亮但噪點越大'.
- 記憶卡路徑 (Memory Card Path):** Set to 'K:\'. Callout: '記憶卡路徑'.
- Buttons:** '存檔' (Save), '離開' (Exit), '預設值' (Default), and '說明' (Help).

Additional callouts at the bottom:

- Red box: '所有選項設定好後請按下存檔鍵後按離開鍵完成設定工作,此時記憶卡內會產生一個 setup.bin檔'.
- EVN slider: '勾選啓用即可設定 EVN 的預設值為60 越大越亮但會過曝'.
- Default button: '點選後回到出廠預設值'.

- E.完成上述設定動作後,請將記憶卡(內含 SETUP.BIN 檔) 插入 S100 機器,然後開機. S100 K1 會自動讀取參數並將此參數存到機器內完成設定, 並且會自動將 SETUP.BIN 刪除.
- ** 備註 (一): SETUP.zip 會一直存在記憶卡內,方便您隨時設定,不用再下載程式了**
- ** 備註 (二): 當機器更新完(參數設定後),請將 S100 關機, 然後再開機新參數就可以正常使用了.
- ** 備註 (三): 記憶卡會多出一個 BACKUP.TXT 檔案,請勿刪除.當下次要修改參數時會將最後一次設定的數值顯示出來.

***** 完成上述動作就可以使用您的 S100 K1 了, 祝您使用愉快. *****