

Mục	Kiểm tra xe trước khi lái	x 1,000 km	Thời hạn *1					Kiểm tra hàng năm	Thay thế định kỳ	Trang
			1	4	8	12	16			
Đường ống xăng	K			K	K	K	K	K		-
Mức xăng	K									-
Lọc xăng	K									-
Vận hành tay ga	K									77
Lọc gió *2	K									-
Thông hơi vách mây *3				V	V	V	V	V		61
Bụi				V	V	V	V	V		62
Khí xả xấp	K			K	K	K	K	K		65
Dầu động cơ	K			K	K	K	K	K		66
Lưới lọc dầu động cơ										66
Tốc độ cầm chừng				K	K	K	K	K		69
Dung dịch làm mát *4				K	K	K	K	K	2 năm	69
Hệ thống làm mát				K	K	K	K	K		-
Hệ thống kiểm soát hơi xăng				K						-

Mức độ bảo dưỡng

Trung bình: Chúng tôi khuyến cáo công việc này nên được thực hiện theo đúng lịch bảo dưỡng định kỳ của Honda để đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành của xe. Quý trình bảo dưỡng được nêu rõ trong sách Hướng dẫn Bảo trì chính thức của Honda.

Chủ thích về bảo dưỡng

K: Kiểm tra (vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn, hoặc thay thế nếu cần)
V: Vệ sinh
X: Kỹ thuật: Vì sự an toàn của bạn, hãy để cửa hàng Honda ủy nhiệm bảo dưỡng xe cho bạn.

Mục	Kiểm tra xe trước khi lái	x 1,000 km	Thời hạn *1					Kiểm tra hàng năm	Thay thế định kỳ	Trang
			1	4	8	12	16			
Dây đai	K									-
Dầu truyền động cuối *4	K								2 năm	-
Bình điện	K			K	K	K	K	K	2 năm	50
Dầu phanh *4	K			K	K	K	K	K	2 năm	71
Mòn guốc phanh/má phanh	K			K	K	K	K	K	2 năm	72, 75
Hệ thống phanh	K			K	K	K	K	K	2 năm	48
Độ rơi đèn pha	K			K	K	K	K	K	2 năm	78
Đèn còi	K			K	K	K	K	K	2 năm	-
Mòn guốc ly hợp	K			K	K	K	K	K	2 năm	76
Chân chống nghiêng	K			K	K	K	K	K	2 năm	76
Giảm xóc/nguồn hoạt động	K			K	K	K	K	K	2 năm	76
Bai ốc, bu lông, ốc khóa	K			K	K	K	K	K	2 năm	76
Bánh xe/Lốp xe	K			K	K	K	K	K	2 năm	54
Vòng bi cổ lái	K			K	K	K	K	K	2 năm	-

Chú ý:

*1: Lắp lại chu kỳ trên nếu quãng đường đi được cao hơn trên công tơ mét.
*2: Bảo dưỡng thường xuyên hơn khi xe chạy ở những khu vực thường xuyên ẩm ướt hoặc bụi bẩn.
*3: Bảo dưỡng thường xuyên hơn khi chạy xe trong mưa hoặc thường xuyên kéo hết ga.
*4: Thay thế đôi khi phải có kỹ năng về cơ khí.