



三陽機車

顏色

顏色索引

引擎目錄

車架目錄

號碼索引

零件目錄



零件目錄價格參考表

黑色



BK

- | | | |
|----|------------------|--------|
| 1 | 61100-HMA-000-KZ | 前土除 |
| 2 | 64301-HMA-010-KZ | 前擋板 |
| 3 | 64310-HMA-000 | 腳踏板 |
| 4 | 64311-HMA-000 | 腳踏板箱蓋 |
| 5 | 64314-HMA-000 | 左腳踏板飾板 |
| | 64313-HMA-000 | 右腳踏板飾板 |
| 6 | 67100-HMA-000 | 風鏡 |
| 7 | 6711A-HMA-000 | 風鏡裝飾總成 |
| 8 | 77200-HMA-000 | 座墊 |
| 9 | 77300-HMA-000 | 座墊靠背 |
| 10 | 81131-HMA-000-KA | 內箱 |
| 11 | 8120A-HMA-000-KZ | 后架總成 |
| 12 | 8360G-HMB-000-KZ | 左車體蓋總成 |
| | 8350G-HMB-000-KZ | 右車體蓋總成 |
| 13 | 83620-HTA-000-KZ | 左側蓋護條 |
| | 83520-HMA-000-KZ | 右側蓋護條 |
| 14 | 88110-HMB-000-KZ | 右后視鏡總成 |
| 15 | 88120-HMB-000-KZ | 左后視鏡總成 |

香檳金



CG

- | | | |
|----|------------------|--------|
| 1 | 61100-HMA-000-OZ | 前土除 |
| 2 | 64301-HMA-010-OZ | 前擋板 |
| 3 | 64310-HMA-000 | 腳踏板 |
| 4 | 64311-HMA-000 | 腳踏板箱蓋 |
| 5 | 64314-HMA-000 | 左腳踏板飾板 |
| | 64313-HMA-000 | 右腳踏板飾板 |
| 6 | 67100-HMA-000 | 風鏡 |
| 7 | 6711A-HMA-000 | 風鏡裝飾總成 |
| 8 | 77200-HMA-000 | 座墊 |
| 9 | 77300-HMA-000 | 座墊靠背 |
| 10 | 81131-HMA-000-KA | 內箱 |
| 11 | 8120A-HMA-000-OZ | 后架總成 |
| 12 | 8360G-HMB-000-OZ | 左車體蓋總成 |
| | 8350G-HMB-000-OZ | 右車體蓋總成 |
| 13 | 83620-HTA-000-OZ | 左側蓋護條 |
| | 83520-HMA-000-OZ | 右側蓋護條 |
| 14 | 88110-HMB-000-OZ | 右后視鏡總成 |
| 15 | 88120-HMB-000-OZ | 左后視鏡總成 |

[首頁](#)
[下一頁](#)

酒 紅



PR

- | | | |
|----|-------------------|--------|
| 1 | 61100-HMA-000-RQZ | 前土除 |
| 2 | 64301-HMA-010-RQZ | 前擋板 |
| 3 | 64310-HMA-000 | 腳踏板 |
| 4 | 64311-HMA-000 | 腳踏板箱蓋 |
| 5 | 64314-HMA-000 | 左腳踏板飾板 |
| | 64313-HMA-000 | 右腳踏板飾板 |
| 6 | 67100-HMA-000 | 風鏡 |
| 7 | 6711A-HMA-000 | 風鏡裝飾總成 |
| 8 | 77200-HMA-000 | 座墊 |
| 9 | 77300-HMA-000 | 座墊靠背 |
| 10 | 81131-HMA-000-KA | 內箱 |
| 11 | 8120A-HMA-000-RQZ | 后架總成 |
| 12 | 8360G-HMB-000-RQZ | 左車體蓋總成 |
| | 8350G-HMB-000-RQZ | 右車體蓋總成 |
| 13 | 83620-HTA-000-RQZ | 左側蓋護條 |
| | 83520-HMA-000-RQZ | 右側蓋護條 |
| 14 | 88110-HMB-000-RQZ | 右后視鏡總成 |
| 15 | 88120-HMB-000-RQZ | 左后視鏡總成 |

上一頁

首頁

色碼代號使用說明

★ 色碼代號在零件號碼的最尾端，其字母GK、GL、GN、GY、R 等係色碼的代號，並未直接指示何種顏色，因此需參考零件目錄中“零件名稱”欄中的說明。

★ 訂購色別零件的程序：

- 1、依零件目錄找出所需的零件號碼及零件名稱。
- 2、依下表中“主體色別”，找出所需零件的機種名稱，主體色色碼。
- 3、依上述所得之資料在下表的配色表內，找出所需的零件色碼代號。
- 4、將色碼代號填入所需的零件號碼後面，注意色碼代號前要加一“-”。

例：64301-HMA-010 - RQZ
 零件號碼 色碼代號

§ 配色表：訂購色別零件時，參照下覽表，請在基本零件號碼最後加上色代號，並在色別零件名稱後加上色碼。


註：如零件名稱後之色碼與主體色不同，則為隨主體色之不同而變化色別部品。

項次 NO.	機種名稱 (MODEL)		LA25W(RV 250)		
	主 體 色 (BASIC COLOR)		黑色	香檳金	酒紅
	色 碼 (CODE)		BK	CG	PR
	零 件 名 稱(Description)	基本零件號碼 (Parts Number)	BK-231P-D	S-454S-D	PR-5185S-D
1	RR. CAST WHEEL COMP 後輪圈	42601-HMA-000			
2	FR. CAST WHEEL COMP 前輪圈	44601-HMA-000			
3	L. OUTER COVER ASSY. 左曲軸箱蓋總成	1135A-HMA-000	GB	GB	GB
4	FR. BRAKE DISK 前剎車圓盤	45121-HMA-000	GD	GD	GD
5	FR. FENDER 前土除	61100-HMA-000	KZ	OZ	RQZ
6	HANDLE UP COVER 上把手蓋	53205-HMA-000	KA	KA	KA
7	R. HANDLE COVER 右把手蓋	53206-HMA-000			
8	L. HANDLE COVER 左把手蓋	53207-HMA-000			
9	FR. UNDER SPOILER 前擾流板	64300-HMA-000	KZ	OZ	RQZ
10	FR. COVER 前擋板	64301-HMA-010	KZ	OZ	RQZ
11	FRAME NUMBER LID 車架號碼蓋	64318-H6B-010	KA	KA	KA
12	FLOOR PANEL 腳踏板	64310-HMA-000			
13	INNER BOX 內箱	81131-HMA-000	KA	KA	KA
14	INNER BOX LID 內箱蓋	81141-HMA-000			
15	RR. CARRIER ASSY 后架總成	8120A-HMA-000	KZ	OZ	RQZ
16	RH. BODY COVER ASSY 右車體蓋總成	8350G-HMB-000	KZ	OZ	RQZ
16-1	RH. BODY COVER 右車體蓋	83500-HMA-000	KZ	OZ	RQZ
16-2	RH. BODY COVER STRIPE 右車體蓋貼紙	87126-HMB-010			
17	LH. BODY COVER ASSY 左車體蓋總成	8360G-HMB-000	KZ	OZ	RQZ
17-1	LH. BODY COVER 左車體蓋	83600-HMA-000	KZ	OZ	RQZ
17-2	LH. BODY COVER STRIPE 左車體蓋貼紙	87126-HMB-010			
18	R.SIDE COVER 右側蓋護條	83520-HMA-000	KZ	OZ	RQZ
19	L. SIDE COVER 左側蓋護條	83620-HMA-000	KZ	OZ	RQZ
20	R. BACK MIRROR ASSY 右后視鏡總成	88110-HMB-000	KZ	OZ	RQZ
21	L. BACK MIRROR ASSY 左后視鏡總成	88120-HMB-000	KZ	OZ	RQZ


引擎部品目錄

CONTENTS ENGINE GROUP


E01 汽缸頭蓋
CYLINDER HEAD COVER




E02 汽缸頭總成
CYLINDER HEAD ASSY




E03 汽缸單體
CYLINDER COMP




E04 汽缸頭蓋總成
CYLINDER HEAD SIDE COVER




E05 發電線圈總成
A.C.G. ASSY




E06 右曲軸箱
R. CRANK CASE COMP.




E07 右曲軸箱蓋
R. CASE COVER




E08 左曲軸箱
L. CRANK CASE COMP.




E09 滑動驅動盤總成
MOVABLE DRIVE FACE ASSY.




E10 驅動盤總成
DRIVEN PULLEY ASSY.



E11 變速箱
MISSION CASE







E12 曲軸
CRANK SHAFT



引擎部品目錄


CONTENTS-ENGINE GROUP

E13 油泵總成 OIL PUMP ASSY.	E14 左曲軸箱蓋 L. CRANK CASE COVER	E15 通氣罐總成 BREATHER CHAMBER ASSY.
		
E16 化油器總成 CARBURETOR ASSY.		
		

車架部品目錄

CONTENTS-FRAME GROUP


F01 前擋板&前燈總成
FRONT COVER & HEAD LIGHT



F02 把手&剎車總成
HANDLE & BRAKE ASSY



F03 後視鏡&電瓶
BACK MIRROR & BATTERY




F04 前輪&前叉總成
FRONT WHEEL & FORK ASSY




F05 後輪總成
REAR. WHEEL ASSY




F06 內箱&副水箱
INNER BOX & RESERVE TANK




F07 散熱器總成
RADIATOR ASSY.




F08 車體蓋&尾燈
BODY COVER & TAIL LIGHT




F09 座墊&置物箱
SEAT & LUGGAGE BOX




F10 腳踏板&側蓋護條
FLOOR PANEL & SIDE COVER



F11 風鏡&遮陽板
WIND SCREEN & METER VISOR











F12 後土除總成
RR. FENDER ASSY



車架部品目錄

CONTENTS-FRAME GROUP

F13 油箱總成 FUEL TANK ASSY	F14 配線和電子部品 WIRE HARNESS & ELECTRIC PART	F15 主腳架 & 前土除支架 MAIN STAND & FR. COVER STAY
		
F16 底板固定架 PILLION STEP	F17 車台 FRAME BODY	F18 排氣管總成 MUFFLER ASSY
		
F19 空氣濾清器總成 AIRCLEANER ASSY		
		




版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 12301-HMA-000	汽缸頭蓋	CYLINDER HEAD COVER	1			
2 12391-HMA-000	汽缸頭蓋墊片	HEAD COVER PACKING	1	46		
3 18610-HKA-000	閥門	REED VALVE COMP.	1	195		
4 18647-HMA-000	空氣導管	AIR PIPE COMP.	1	150		
5 18654-N14-000	墊片	AIR PIPE GASKET	2	5		
6 90002-HMA-000	汽缸頭蓋螺栓	HEAD COVER BOLT	4			
7 96001-06014-00	緣面螺栓 6X14	SH. FLANGE BOLT 6*14	2			
8 96001-06016-00	螺絲 6X16	SH. FLANGE BOLT 6*16	2	4		
9 96001-06016-00	螺絲 6X16	FLANGE BOLT SH 6X16	2	4		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄

鼎豪實業 2005.08



版本 NO.A-1		使	參	設	適
零件號碼	產品名稱	用	考	變	用
		量	價	日	性
			\$	期	
1 12200-HMA-000	汽缸頭	1			
2 1220A-HMA-000	汽缸頭總成	1			
3 12342-X01-000	固定夾	1			
4 14100-HMA-000	凸輪軸	1			
5 1443A-HMA-000	進汽門閥搖臂組	1			
6 1444A-HMA-000	排汽門閥搖臂組	1			
7 14451-HMA-000	門閥搖臂軸	2	38		
8 14457-HMA-000	固定片	1			
9 14711-HMA-000	進氣門閥	2			
10 14721-HMA-000	排氣門閥	2			
11 14751-HMA-000	外門閥彈簧	4	18		
12 14761-HMA-000	門閥內彈簧	4	18		
13 14771-M8Q-000	內門閥彈簧座	4	43		
14 14777-KN7-670	門閥彈簧座	4	21		
15 14781-M9Q-000	門閥栓	8	10		
16 19300-HMA-000	恆溫器	1			
17 19315-KJ9-000	恆溫器蓋	1			
18 1951A-HMA-000	恆溫器管	1			
19 37750-PC1-004	溫度計量器總成	1	240		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。


價格僅供參考，以實際交易價格為準。



鼎豪實業 2005.08

引擎目錄

下一頁



版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
20 90012-HLK-000	閥門調整螺絲	TAPPET ADJUSTING SCREW	4			
21 90206-HLK-000	閥門調整螺帽	TAPPET ADJUSTING SCREW NUT	4	15		
22 90442-HMA-000	油封墊圈	SEALING WASHER 10.5MM	4	3		
23 94050-10080	緣面螺帽 10MM	FLANGE NUT 10mm	4	5		
24 96001-06014-00	緣面螺栓 6X14	SH. FLANGE BOLT 6*14	1			
25 96001-06090-00	緣面螺栓 6X90	SH. FLANGE BOLT 6*90	2	7		
26 1PCR8E-3	CR8E 火星塞	SPARK PLUG(CR8E)	1			
27 96001-06016-08	緣面螺栓 6X16	SH. FLANGE BOLT 6*16	2	4		
28 12209-H6B-000	氣門桿油封 (4.3內徑)	VALVE STEM SEAL	4	30		


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

上一頁

引擎目錄




版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 12100-HMA-000	汽缸單體	CYLINDER COMP	1			
2 12191-HMA-000	汽缸墊片	CYLINDER GASKET	1	15		
3 12251-HMA-000	汽缸頭墊片	CYLINDER HEAD GASKET	1	180		
4 14510-HMA-000	張力臂	CAM CHAIN TENSIONER	1	42		
5 14520-H6T-000	張力器桿	TENSIONER LIFTER ASSY.	1	185		
6 14522-H6T-000	張力器調整螺絲	ADJUSTER BOLT	1	10		
7 14523-M9Q-000	調整器墊片	TENSIONER LIFTER GASKET	1	8		
8 14524-H6T-000	油環	O-RING	1	10		
9 14525-H6T-000	調整器彈簧	ADJUSTER SPRING	1	8		
10 14531-KJ9-000	凸輪張力器螺栓	CAM CHAIN TENSIONER PIVOT	1	13		
11 14610-HMA-000	凸輪鏈條導件	CAM CHAIN GUIDE	1	46		
12 90001-M9Q-000	緣面螺栓 6X22	FLANGE SHF BOLT 6*22	2	5		
13 94301-12200	定位銷	DOWEL PIN 12*20	4	11		
14 12100-HMA-000-A	汽缸整組	CYLINDER ASSY	1			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄




版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 1231A-HMA-000	汽缸頭蓋總成	CYL. HEAD SIDE COVER ASSY.	1			
2 14105-A31-000	凸輪軸齒輪	CAM SPROCKET	1	65		
3 14105-X01-000	凸輪軸鏈輪墊圈	CAM SPROCKET WASHER	1	12		
4 14108-M36-000	離心式圓盤	CENTRIFUGAL DISK	1	12		
5 1C14401-HMA-000	凸輪軸鏈條92RH2005-100	CAM CHAIN 100L	1	270		
6 90083-X01-000	齒緊螺栓 6MM	LOCK BOLT 6mm	2	5		
7 96001-06018-00	緣面螺栓 6X18	FLANGE BOLT ,SH 6*18	3			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄

鼎豪實業 2005.08




版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 11394-HMA-000	右曲軸箱蓋墊片	R. COVER GASKET	21			
2 28110-HMA-000	起動齒輪	STARTING CLUTCH GEAR				
3 2812A-HMA-000	單向離合器總成	ONE WAY CLUTCH ASSY.				
4 31110-HMA-000	飛輪	FLYWHEEL COMP				
5 31120-HMA-000	發電線圈	STATOR COMP.				
6 90201-KR8-751-M1	緣面螺帽 14MM	FLANGE NUT 14MM	25			
7 90401-KJ9-000	止推墊圈 14X28X2	THRUST WASHER 14*2*2	14			
8 91202-HMA-000	油封	OIL SEAL TC12*22*5	15			
9 93500-05016-0A	盆狀字螺絲 5X	PAN SCREW 5*16mm				
10 93500-06040-0A	盆狀螺絲	PAN SCREW 6*40	3			
11 94301-08140	定位梢 8X14	DOWEL PIN 8*14	5			
12 96140-62013-10	軸承	RADIAL BALL BRG.				
13 96700-08020-00	套筒螺栓 8X20	SOCKET BOLT 8X20				

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄




版本 NO.A-1			使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 11100-HMA-000	右曲軸箱	R. CRANK CASE COMP.	1			
2 11108-HMA-000	波浪墊圈	WAVE WASHER	1	11		
3 11120-HMA-000	引擎吊板襯總成	ENGINE HANGER BUSH ASSY.	1	130		
4 11191-HMA-000	曲軸箱墊片	CRANK CASE GASKET	1	18		
5 14151-HMA-000	凸輪軸鏈條固定片	CAM CHAIN SETTING PLATE	1			
6 28100-HMA-000	起動離合器齒輪	STAR. REDUCTION GEAR COMP.	1			
7 28102-HMA-000	起動減速齒輪軸	STA. REDUCTION GEAR SHAFT	1			
8 31200-HMA-000	起動馬達總成	START MOTOR ASSY	1			
9 90031-HMA-000	汽缸雙頭螺栓	CYLINDER STUD BOLT A	2			
10 94301-08140	定位梢 8X14	DOWEL PIN 8*14	2	5		
11 96001-06010-08	緣面螺栓 6X10	SH. FLANGE BOLT 6*10	1	4		
12 96001-06022-00	緣面螺栓 6X22	FLANGE BOLT SH 6*22	2			
13 96001-06055-08	緣面螺帽 6X55	FLANGE BOLT ,SH 6*55	2	4		
14 28101-HMA-300	起動減速齒輪A	STARTER REDUCTION GEAR A	1			
15 28105-HMA-300	起動減速齒輪B	STARTER REDUCTION GEAR B	1			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄



版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 11330-HMA-000	右曲軸箱蓋	R. CASE COVER COMP.	1			
2 1236A-V02-000	汽門調整孔蓋總成	TAPPET ADJ. HOLE CAP ASSY	1	35		
3 15421-M9Q-000	機油濾網	OIL FILLTER SCREEN	1	18		
4 15426-M9Q-000	濾油網彈簧	OIL FILLTER SCREEN SPG.	1	10		
5 1565A-HMA-000	機油尺組	OIL LEVEL GAUGE ASS'Y	1	18		
6 19215-HLA-000	水泵推進器	WATER PUMP IMPELLER	1	45		
7 19217-H9A-300	機械油封	MECHANICAL SEAL	1	95		
8 19229-H9A-000	水泵墊片	WATER PUMP GASKET	1	8		
9 1922A-HMA-000	水泵蓋總成	WATER PUMP COVER ASSY.	1			
10 19231-HMA-000	水泵軸	WATER PUMP SHAFT	1			
11 19505-KS6-700	水管夾	CLAMP A WATER HOSE	1	20		
12 1950A-HMA-000	水管總成	WATER HOSE ASSY.	1			
13 19604-H01-000	左水管保護管	LH. WATER HOSE GUARD WIRE	1	30		
14 9008A-H9A-000	發電機蓋組 14MM	A.C.G. CAP ASSY 14MM	1	15		
15 90423-KJ9-000	墊圈 7.2X13X1.2	WASHER 7.2*13*1.2	1	4		
16 90478-700-000	墊片 6MM	WASHER A 6MM	1	4		
17 91001-KJ9-005	軸承	RADIAL BALL BRG6901	1	75		
18 91205-KF0-003	油封 12X20X5	OIL SEAL 12*20*5	1	11		
19 91302-M9Q-000	油環 30.8MM	O-RING 30.8MM	1	7		
20 91307-M9Q-000	油環 18X3(NBR)	O-RING 18*3	1	8		


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

引擎目錄

下一頁



版本 NO.A-1


零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
21 94301-08140	定位梢 8X14 DOWEL PIN 8*14	2	5		
22 94520-26000	固定夾 26MM CIR CLIP IN 26	1	6		
23 96001-06010-00	緣面螺栓 6X10 SH. FLANGE BOLT 6*10	1	4		
24 96001-06022-00	緣面螺栓 6X22 FLANGE BOLT SH 6*22	2			
25 96001-06032-00	緣面螺栓 6X32 SH FLANGE BOLT 6*32	2			
26 96001-06045-00	緣面螺絲 6X45 FLANGE BOLT ,SH 6*45	10	5		
27 96100-60000-00	軸承 6000CM BALL BEARING 6000	1	64		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

[上一頁](#)
[引擎目錄](#)



版本 NO.A-1


零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
1 11120-HMA-000	引擎吊板襯總成	1	130		
2 11200-HMA-000	左曲軸箱	1			
3 11203-M9Q-300	後避震器橡皮襯套	1	15		
4 90032-HMA-000	汽缸雙頭螺栓	2			
5 90103-M9Q-000	特殊螺栓 8MM	1	4		
6 90474-M9Q-000	墊圈 8X17	1	2		
7 90481-M9Q-000	普通墊圈 10.2MM	1	2		
8 92800-12000	洩油孔螺絲 12MM	1	14		
9 94109-12000	洩油孔墊圈 12MM	1	5		
10 95701-10012-08	緣面螺栓 10X12	1	5		
11 95801-08050-08	緣面螺栓 8X50	7	10		
12 96001-06050-08	緣面螺栓 6X50	6	4		
13 96001-06070-08	緣面螺帽 6X70	2	5		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄

鼎豪實業 2005.08



版本 NO.A-1


零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
1 22000-HMA-000	滑動驅動盤總成	MOVABLE DRIVE FACE ASSY.	1		
2 22102-HMA-000	驅動盤	DRIVE FACE	1		
3 22105-HMA-000	驅動盤輪鼓	DRIVE FACE BOSS	1		
4 22110-HMA-000	滑動驅動盤	MOVABLE DRIVE FACE COMP.	1		
5 22121-HMA-000-A	重垂滾子組6PCS	WEIGHT ROLLER COMP.	1	200	
6 22131-HMA-000	中樞導體	RAMP PLATE	1		
7 22132-HMA-000-A	滑動片(3PCS/1組)	SLIDE PIECE	1		
8 90201-KR8-751-M1	緣面螺帽 14MM	FLANGE NUT 14MM	1	25	
9 90401-KJ9-000	止推墊圈 14X28X2	THRUST WASHER 14*2*2	1	14	

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄

鼎豪實業 2005.08



版本 NO.A-1		使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼	產品名稱				
1 1B01HMA01	皮帶	1			
2 *22101-HMA-000	離合器外套	1			
3 *22300-HMA-000	驅動盤總成	1			
4 *22350-HMA-000	驅動盤總成	1			
5 *22361-HMA-000	離合器側板	1			
6 *22401-HMA-000	離合器彈簧	3			
7 *22530-HMA-000-A	離合器片(3PCS)	1			
8 *22804-HMA-000	離合器橡皮	3			
9 23010-HMA-000	驅動盤總成	1			
10 *23200-HMA-000	驅動盤總成	1			
11 *23220-HMA-000	滑動驅動盤	1			
12 *23225-HMA-000	滾導梢	3			
13 *23226-HMA-000	滾子	3			
14 *23233-HMA-000	傳動盤彈簧	1			
15 *23237-HMA-000	軸環油封	1			


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

車架目錄

下一頁

*不可售



版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
17 90201-KR8-751-M1	緣面螺帽 14MM	FLANGE NUT 14MM	1	25		
18 *90202-HMA-000	特殊螺帽	SPECIAL NUT 36MM	1			
19 90401-KJ9-000	止推墊圈 14X28X2	THRUST WASHER 14*2*2	1	14		
20 *90602-HMA-000	內環夾	IN. CIRCLIP	1			
21 *91006-HMA-300	滾針軸承	NEEDLE BEARING HKS25*32*14	1			
22 *91007-HMA-300	滾珠軸承	RADIAL BALL BRG. 6903LU	1			
23 *91211-HMA-000	油封	OIL SEAL TC41*48*4	2			
24 *91305-HMA-000	油環 47*2.0	O-RING 47*2.0	2			
25 *94540-08010	E環	E-RING 8	3			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。


價格僅供參考，以實際交易價格為準。

*不可售

鼎豪實業 2005.08

上一頁

車架目錄




版本 NO.A-1		產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼						
1 11221-HMA-000	通氣管	MISSION BREATHER TUBE	1			
2 21200-HMA-000	變速箱蓋	MISSION CASE	1			
3 21395-HMA-000	變速箱墊片	MISSION CASE GASKET	1	15		
4 23411-HMA-000	驅動軸	DRIVE SHAFT	1			
5 23420-HMA-000	副軸齒輪軸	COUNTER SHAFT COMP.	1			
6 23432-HMA-000	最終齒輪	FINAL GEAR	1			
7 2343A-HMA-000	最終齒輪軸總成	FINAL SHAFT ASSY.	1			
8 91001-M3G-000	軸承CSB205JR2/C10	RAD. BALL BRG.CSB205/CS10	1			
9 91002-HMA-000	滾針軸承	NEEDLE BRG. HK1516	2	105		
10 91203-HMA-000	油封	OIL SEAL TC34*52*5	1	17		
11 91204-HMA-000	油封 25X40X7	OIL SEAL TC25*40*7	1			
12 94301-08140	定位梢 8X14	DOWEL PIN 8*14	2	5		
13 94510-25000	外環夾	EX. CIRCLIP 25MM	1			
14 95002-02080	通氣管夾 B8	BREATHER TUBE CLIP B8	1			
15 96100-62040-10	軸承	RADIAL BALL BEARING 6204	1			
16 96150-62050-10	軸承	RADIAL BALL BEARING 6205LLU	1			
17 23421-HMA-300	副軸齒輪軸	COUNTER SHAFT	1			
18 23422-HMA-300	副軸齒輪	COUNTER GEAR	1			
19 23431-HMA-000	最終齒輪	FINAL SHAFT	1			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄




版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 13000-HMA-000	曲軸	CRANK SHAFT COMP	1			
2 13010-HMA-000	活塞環	PISTON RING SET	1			
3 13101-HMA-000	活塞	PISTON	1			
4 13111-HMA-000	活塞梢,11X17X50 M2	PISTON PIN	1	40		
5 13201-HMA-000	連桿	CONNECTING ROD	1			
6 13371-HMA-300	右曲軸側板	R CRANK SIDE PLATE	1	14		
7 13381-HMA-300	曲軸梢	CRANK PIN	1			
8 90601-HMA-000	活塞銷夾	PISTON PIN CLIP 17MM	2	2		
9 90701-HB6-010	半圓固定梢 25X14X4	WOODRUFF KEY 25*14*4	1	22		
10 91001-HMA-000	軸承	RADIAL BALL BRG. TMB306	1	530		
11 91101-HMA-000	滾針軸承32X41X17.8	CONN. ROD BRG. PK32*41*17.8	1	480		
12 91201-HMA-300	油封	OIL SEAL TC27*42*7	1	20		
13 96100-62070-10	軸承	RADIAL BALL BRG. 6207	1	170		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄

鼎豪實業 2005.08




版本 NO.A-1		使	參	設	適
零件號碼		用	考	變	用
產品名稱		量	價	日	性
1 15100-HMA-000	油泵總成	OIL PUMP ASSY.	1	185	
2 15133-HMA-000	傳動齒輪	OIL PUMPDRIVEN SPROCKET	1	75	
3 1C15141-HMA-000	油泵驅動鏈條	OIL PUMP CHAIN 48L	1		
4 91101-HMA-000	滾針軸承32X41X17.8	ROLLER 2.5*11.8	1	480	
5 93500-06025-0H	盆狀螺絲	PAN SCREW 6*25	1		
6 94510-10000	環夾 10MM	EXTERNAL CIRCLIP 10	1		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄




版本 NO.A-1			使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 11341-HMA-000	左曲軸箱蓋	L. CRANK CASE COVER	1			
2 11342-HMA-000	左曲軸箱蓋板	L. COVER PLATE	1			
3 11343-HMA-000	左曲軸箱蓋板墊片	L. COVER PLATE GASKET	1	15		
4 11346-HMA-000	左培林固定板	L. BEARING SETTING PLATE	1			
5 1134A-HMA-000	左曲軸箱蓋總成	L. CRANK CASE COVER ASSY.	1			
6 11351-HMA-000	左曲軸箱蓋	L. OUTER COVER	1			
7 11352-HMA-000	左曲軸箱蓋海棉	L. OUTER COVER SPONGE	1			
8 11353-HMA-000	左曲軸箱蓋橡皮墊圈	L. OUTER COVER SEAL	1			
9 1135A-HMA-000-GB	左曲軸箱蓋總成	L. OUTER COVER ASSY.	1			
10 1137A-HMA-000	培林支架襯套總成	BERING STAY COLLAR ASSY.	1			
11 11395-HMA-000	左曲軸箱蓋墊片	L. COVER GASKET	1	55		
12 93500-05012-0H	盆狀螺絲 5X12	PAN SCREW 5*12mm	4	4		
13 96001-06012-00	緣面螺栓 6X12	SH. FLANGE BOLT 6*12	1			
14 96001-06018-07	緣面螺栓	SH. FLANGE BOLT 6*18	5			
15 96001-06030-00	緣面螺栓 6X30	SH. FLANGE BOLT 6*30mm	2			
16 96001-06035-00	緣面螺栓 6X35	SH. FLANGE BOLT 6*35mm	6	4		
17 96150-60060-10	軸承	RADIAL BALL BEARING 6006LLU	1			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

引擎目錄




版本 NO.A-1			使用量	參考價 \$	設變日期	適用性
零件號碼	產品名稱					
1 11211-HMA-000	通氣管	BREATHER TUBE	1			
2 15772-500-013	管夾	BRTHR TUBE CLIP	1	15		
3 17369-KB4-670	管夾	BREATHER TUBE CLIP	4			
4 17370-M9Q-000	通氣管塞子	BREATHER TUBE PLUG	1	15		
5 17371-M9Q-000	通氣管夾	BREATHER TUBE CLIP	1			
6 1738A-HMB-000	廢氣回收器本體	BREATHER CHAMBER ASSY.	1			
7 17562-HMA-000	接頭導管	P.C.V./A.C. TUBE	1			
8 18655-HMA-010	空氣閥接頭導管	A.I.C.V. JOINT TUBE	1			
9 18656-HMA-000	進氣切斷閥連接管	A.I.C.V.-REED VALVE JOINT TUBE	1			
10 18657-HMA-000	空氣閥進汽接頭導管	AICV-INL. PIPE JOINT TUBE ASSY.	1			
11 18659-HMA-000	空氣噴射切斷閥支架	A.I.C.V. STAY	1			
12 1865A-HMA-000	空氣噴射切斷閥	A.I.C.V. UNIT	1			
13 90682-V02-900	管夾	TUBE CLAMP D11.5	1	11		
14 95002-80000	管夾 C12	TUBE CLIP C12	1	5		
15 95003-23032-60	洩油管	V TUBE 8*12*320	3	14		
16 96001-06016-00	螺絲 6X16	SH. FLANGE BOLT 6*16	1	4		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

引擎目錄




版本 NO.A-1		使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱				
1 16100-HMB-000-01	化油器總成	1	3500		
2 1711A-HMA-000	進氣管總成	1	315		
3 90652-M8Q-000	固定帶	1	40		
4 91308-HMA-000	油環 34*2.0	1			
5 96001-06022-00	緣面螺栓 6X22	2			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

引擎目錄

鼎豪實業 2005.08



版本 NO.A-1

零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
1 33100-HMB-000	前燈總成	1	1390		
34901-HMA-000	前燈燈泡	1	275		
34908-HMA-000	位置燈泡	1			
2 33400-HMA-000	右前方向燈(含霧燈)	1	1570		
33401-HMA-000	右前方向燈殼(含霧燈)	1			
34905-HMA-000	右前方向燈泡	2			
34909-HMA-000	霧燈燈泡	2			
3 33450-HMA-000	左前方向燈(含霧燈)	1	1570		
33451-HMA-000	左前方向燈殼(含霧燈)	1			
4 64300-HMA-000-KZ	前擾流板	1			
64300-HMA-000-RQZ	前擾流板	1			
64300-HMA-000-OZ	前擾流板	1			
5 64301-HMA-010-KZ	前擋板	1			
64301-HMA-010-RQZ	前擋板	1			
64301-HMA-010-OZ	前擋板	1			
6 90118-HLK-000	固定螺栓套 5MM	6	63		
7 90302-M92-000	彈簧螺帽	2			
8 93404-06016-07	墊圈螺栓 6X16	4			
9 93903-25320	攻絲螺釘 5X16	12	3		
10 93903-34320	攻絲螺釘	4	3		


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。



鼎豪實業 2005.08

車架目錄



版本 NO.A-1		使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼	產品名稱				
1 17910-HMA-000	加油線 A	1			
3 32160-A3A-900	表帶	4	6		
4 35150-HMA-000	右開關	1			
5 35200-HMA-000	左開關	1			
6 43100-HMA-000	後剎車夾具總成	1			
43105-HMA-000-A	後剎車片	1			
10 43500-HMA-000	後剎車總泵	1			
11 45100-HMA-000	左前剎車夾具總成	1			
45105-HMA-000-A	前剎車片	1			
12 45126-HMA-000	前剎車油管	1			
13 45500-HMA-000	前剎車總泵	1			
15 53100-HMA-000	方向把手	1			
16 53104-N02-000	把手配重總成	2	100		
17 53140-HMA-000	節流管總成	1			
18 53166-N02-000	左把手管	1	30		
19 53175-HMA-000	右剎車拉桿	1			
20 53178-HMA-000	左剎車拉桿	1			
21 53204-HMA-000	上把手蓋	1			
22 53205-HMA-000-KA	上把手蓋	1			
23 53206-HMA-000	右把手蓋	1			
24 53207-HMA-000	左把手蓋	1			
25 53125-M9Q-000	把手架襯環	1	33		


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

車架目錄

下一頁



版本 NO.A-1

零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
26 90106-H21-900	螺絲 8X34	2	7		
27 90106-M9Q-000	緣面螺栓 10X50	1	15		
28 90104-H5K-000	緣面螺栓 8*40	2			
29 90145-M9Q-000	油螺栓 10X22	2	18		
30 90302-M92-000	彈簧螺帽	4			
31 90304-M9Q-000	U型緣面螺帽 10MM	1	25		
32 90545-M9Q-000	油管螺栓墊圈	16	5		
33 93891-05012-07	墊圈螺絲 5X12	1	4		
34 93903-34320	攻絲螺釘	3	3		
35 93903-34380	螺絲	4	3		
36 95801-06022-07	緣面螺栓 6X22	4	4		


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。



鼎豪實業 2005.08

[上一頁](#)
[車架目錄](#)



版本 NO.A-1

零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
1 1Y01HMB01-Y	電瓶 BATTERY. ASSY(12AH)	1			
2 88110-HMB-000-KZ	右後視鏡 R BACK MIRROR ASSY.	1			
88110-HMB-000-OZ	右後視鏡 R BACK MIRROR ASSY.	1			
88110-HMB-000-RQZ	右後視鏡 R BACK MIRROR ASSY.	1			
3 88111-HMA-000	右後視鏡座蓋 BASE COVER	1			
4 88112-HMA-000	右後視鏡墊片 PAD	1			
5 88120-HMB-000-KZ	左后視鏡 L BACK MIRROR ASSY.	1			
88120-HMB-000-OZ	左后視鏡 L.BACK MIRROR ASSY.	1			
88120-HMB-000-RQZ	左后視鏡 L.BACK MIRROR ASSY.	1			
6 88121-HMA-000	底蓋 BASE COVER	1			
7 88122-HMA-000	左後視鏡墊片 PAD	1			
8 89010-M92-000	工具包 TOOL SET	1			


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。



鼎豪實業 2005.08

車架目錄



版本 NO.A-1

零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
1 42753-KBN-902	氣門嘴 RIM VALVE	1			
2 44301-G22-000	前輪輪軸 12X268 FR. WHEEL AXLE	1	35		
3 44311-GW0-910	襯環 COLLAR FR WHEEL SIDE	1	30		
4 44601-HMA-000	前輪圈 FR. CAST WHEEL COMP	1			
5 44620-H3A-000	前軸軸環 FR. AXLE DIST COLLAR	1	25		
6 44720-H9A-000	平衡塊 BALANCE WEIGHT	1			
7 44800-HMA-000	碼錶感應器 SPDMT. SENSOR ASSY	1			
8 45121-HMA-000	前剎車圓盤 FR. BRAKE DISK	1			
9 51400-HMA-000	右前避震器 R. FR. CUSHION ASSY	1			
10 51500-HMA-000	左前避震器 L. FR. CUSHION ASSY	1			
11 53200-HMA-020	轉向主幹 STRG. STEM COMP	1			
12 53212-VA3-000	下錐體座圈 BOTTOM STRG. CONE RACE	1			
13 53214-HMA-000	防塵圈 STRG. HEAD DUST SEAL	1			
14 53215-HHA-000	轉向頭防塵墊圈 STRG. HEAD SEAL WASHER	1			
15 61100-HMA-000-KZ	前土除 FR FENDER	1			
61100-HMA-000-OZ	前土除 FR FENDER	1			
61100-HMA-000-RQZ	前土除 FR FENDER	1			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。


價格僅供參考，以實際交易價格為準。



鼎豪實業 2005.08

車架目錄

下一頁



版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
16 90105-KR3-000	前剎車盤螺栓 8X24	FR. DISK BOLT 8*24	5	13		
17 90164-M9Q-000	特殊螺栓 6MM	SPECIAL SCREW 6MM	2	7		
18 90305-M9Q-000	夾定螺帽 6MM	CLIP NUT 6MM	2	7		
19 90306-M9Q-000	U型螺帽 12MM	SELF-LOCK NUT 12MM	1	26		
20 90754-M9Q-000-M2	塵封 20X32X5	DUST SEAL 20*32*5	2	9		
21 90912-M9Q-000	滾珠軸承 6201(U)	RADIAL BALL BRG. 6201(U)	2	63		
22 93891-06045-07	墊圈螺絲	SCREW-WASH 6X45	2			
23 93893-06016-07	墊圈螺絲	SCREW WASHER 6*16mm	1			
24 95801-10040-08	緣面螺栓	BOLT, FLANGE 10*40	4	7		
25 1T011109013-4PR-6029	前輪胎	FR TIRE ASSY. (110/90-13 56P)	1			
26 44312-HMA-000	前輪右襯套	FR. WHEEL R. SIDE COLLAR	1			


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

上一頁

車架目錄



版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 11203-M9Q-300	後避震器橡皮襯套	RR CUSH UND BUSH RUBBER	1	15		
2 42311-H9A-000	後輪軸襯環	RR. AXLE COLLAR	1	50		
3 42601-HMA-000	後輪圈	RR. CAST WHEEL COMP	1			
4 42753-M92-300	汽門嘴	RIM VALVE	1			
5 43121-HMA-000	後剎車盤	RR. BRAKE DISK	1			
6 44720-H9A-000	平衡塊	BALANCE WEIGHT	1			
7 52100-HMA-000	後叉	RR. FORK	1			
8 5210A-HMA-000	後叉總成	RR. FORK ASSY	1			
9 52400-HMA-000	後避震器總成	RR CUSHION ASSY.	2	570		
10 90105-KR3-000	前剎車盤螺栓 8X24	FR. DISK BOLT 8*24	5	13		
11 90305-M9Q-900	螺帽16MM	SELF-LOCK NUT 16MM	1	50		
12 94524-47000	環夾 IN47	CIRCLIP, IN 47	1			
13 95801-08035-07	螺栓 8X35	BOLT FANGE 8X35	2	8		
14 95801-10040-08	緣面螺栓	FLANGE BOLT 10X40	2	7		
15 95801-10060-07	緣面螺帽	FLANGE BOLT 10*60	2			
16 96150-63033-10	滾珠軸承	RADIAL BALL BEARING 6303UU	1			
17 1T011307013-4PR-6029	輪胎(130-70-13)	TIRE 130-70-13	1			


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。



鼎豪實業 2005.08

車架目錄




版本 NO.A-1		使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼	產品名稱				
1 17661-HMA-000	加油管支架	3	60		
2 19015-HMA-000	副油箱蓋	1			
3 19016-HMA-000	副水箱盤	1	8		
4 19101-HMA-000	副水箱	1			
5 19102-HMA-000	副水箱支架	1	17		
6 35360-HMA-000	警示燈開關	1			
7 38600-RA1-000	直流電插座	1			
8 50326-HMA-000	電瓶蓋	1			
9 81131-HMA-000-KA	內箱	1			
10 81141-HMA-000	內箱蓋	1			
11 81142-HMA-000	內箱蓋支撐板	1			
12 81143-HMA-000	內箱蓋樞紐支架	1			
13 81144-HMA-000	內箱上盒	1			
14 81146-HMA-000	內箱墊圈	1			
15 90111-HKD-000	緣面螺栓	2			
16 90111-M9Q-900	緣面螺栓 6MM	1	11		
17 90302-M92-000	彈簧螺帽	6			
18 93903-25320	攻絲螺釘 5X16	3	3		
19 93903-34320	攻絲螺釘	13	3		
20 93903-34380	螺絲	15	3		
21 95801-06012-07	緣面螺栓 6X12	1	5		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

車架目錄




版本 NO.A-1		使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱				
1 19000-HMA-000	散熱器總成	1	20		
2 19010-HMA-000	水箱	1			
3 19020-HMA-000	風扇護罩	1			
4 19501-HMA-000	水箱進水管	1			
5 19503-HMA-000	副水箱進水管	1			
6 19505-HMA-000	引擎進水管	1			
7 19505-KS6-700	水管夾	6			
8 19505-M8Q-000	水管夾	2			
9 19507-HMA-000	副水箱排水管	1			
10 37760-HMA-000	溫度調節開關	1			
11 93404-06020-08	墊圈螺栓	4			
12 93405-06012-08	墊圈螺栓	3			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

車架目錄



版本 NO.A-1

零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設變日期	適用性
1 33700-HMA-000	後燈總成	1	2050		
2 75581-M9Q-000	鎖匙彈簧	1	10		
3 77230-HMB-000	座墊扣鉤	1			
4 77236-T53-000	座墊鎖墊片	1	9		
5 77239-HMA-000	座墊鎖	1			
6 77240-HMA-000	座墊鎖導線	1			
7 81200-HMA-000-KZ	後架	1			
81200-HMA-000-OZ	後架	1			
81200-HMA-000-RQZ	後架	1			
8 8120A-HMA-000-KZ	后架總成	1			
8120A-HMA-000-OZ	后架總成	1			
8120A-HMA-000-RQZ	后架總成	1			
9 81210-HMA-000	後架架蓋	1			
10 81211-HMA-000-KZ	車架蓋	1			
81211-HMA-000-OZ	車架蓋	1			
81211-HMA-000-RQZ	車架蓋	1			
11 83500-HMA-000-KZ	右車體蓋	1			
83500-HMA-000-OZ	右車體蓋	1			
83500-HMA-000-RQZ	右車體蓋	1			
87126-HMB-010	車體蓋貼紙	1			
12 83501-HMA-000	右側蓋護條	1			


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

車架目錄

下一頁



版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
13 83600-HMA-000-KZ	左車體蓋	L BODY COVER	1			
83600-HMA-000-OZ	左車體蓋	L BODY COVER	1			
83600-HMA-000-RQZ	左車體蓋	L BODY COVER	1			
87126-HMB-010	車體蓋貼紙	BODY COVER STRIPE	1			
14 83601-HMA-000	左側蓋護條	L BODY COVER GARNISH	1			
15 90106-H2G-000	螺絲 4X12	WASHER SCREW 4X12	10	3		
16 90302-M92-000	彈簧螺帽	SPRING NUT 4MM	4			
17 93406-08012-00	墊圈螺栓 8X12	WASHER BOLT 8X12	4			
18 93903-34380	螺絲	TAPPING SCREW 4X12	6	3		
19 95801-06012-08	緣面螺栓	FLANGE, BOLT 6*12	2	5		


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

上一頁

車架目錄



版本 NO.A-1			使用 量	參考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 35370-V02-800	置物箱燈總成	LUGGAGE BOX LIGHT ASSY	1	265		
2 36600-HMA-000	置物箱控制開關	LUGGAGE BOX CTRL. SW.	1			
3 74480-HMA-000	座墊開啓支架	OPEN STAY	1			
4 74481-HMA-000	座墊開啓支架托架	OPEN STAY BRKT.	1			
5 77200-HMA-000	座墊	DOUBLE SEAT ASSY	1			
6 77201-HMA-000	座墊鉸鍊	SEAT HINGE	1			
7 77202-HMA-000	座墊開啓支架托架 A	OPEN STAY BRKT. A	1			
8 77203-HMA-010	座墊靠背固定螺栓	BACK SEAT SET BOLT	1			
9 77300-HMA-000	座墊靠背總成	BACK SEAT ASSY	1			
10 80104-HMA-000	防濺板	SPLASH GUARD PLATE	1			
11 81250-HMA-000	行李箱	LUGGAGE BOX	1			
12 81257-HMA-000	化油器蓋	MAINT COVER	1			
13 8125A-HMB-000	置物箱總成	LUGG. BOX ASSY	1			
14 8125B-HMA-000	行李箱後蓋總成	LUGG. BOX RR. COVER ASSY	1			
15 83630-HMA-000	箱墊	LUGGAGE BOX MAT	1			


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

車架目錄

下一頁



版本 NO.A-1


零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設變日期	適用性
16 90106-HMA-000	樞紐插梢	1			
17 90111-M9Q-800	緣面螺栓 6MM	6			
18 90301-GE0-000	夾定螺帽	4			
19 90302-M92-000	彈簧螺帽	2			
20 90677-M9Q-000	片夾螺帽 5MM	1			
21 93891-05016-07	墊圈螺絲 5X16	1	7		
22 93903-34380	螺絲	2	3		
23 94050-06080	緣面螺帽 6MM	6	5		
24 94101-08800	普通墊圈 8MM	2			
25 94251-08400	固定梢 8MM	2			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

[上一頁](#)
[車架目錄](#)




版本 NO.A-1			使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 64310-HMA-000	腳踏板	FLOOR PANEL	1			
2 64311-HMA-000	腳踏板箱蓋	FLOOR BOX LID	1			
3 64312-HMA-000	腳踏板箱蓋樞紐支架	FLOOR BOX LID HINGE STAY	1			
4 64313-HMB-000	腳踏板右飾板	R FLOOR GARNISH	1			
5 64314-HMB-000	腳踏板左飾板	L FLOOR GARNISH	1			
6 64315-HMA-000	腳踏板箱蓋樞紐插梢	LID HINGE PIN	2			
7 64321-HMA-000	右腳踏墊 A	R FLOOR MAT A	1			
8 64322-HMA-000	左腳踏墊 A	L FLOOR MAT A	1			
9 64323-HMA-000	右腳踏墊 B	R FLOOR MAT B	1			
10 64324-HMA-000	左腳踏墊 B	L FLOOR MAT B	1			
11 81135-A1A-000	內箱蓋鎖	BOX LID LOCK	1	20		
12 81153-HMA-010	零錢盒蓋彈簧	COIN BOX LID SPRING	1			
13 83520-HMA-000-KZ	右側蓋護條	R SIDE COVER	1			
83520-HMA-000-OZ	右側蓋護條	R SIDE COVER	1			
83520-HMA-000-RQZ	右側蓋護條	R SIDE COVER	1			
14 83620-HTA-000-KZ	左側蓋護條	L. SIDE COVER	1			
83620-HTA-000-OZ	左側蓋護條	L. SIDE COVER	1			
83620-HTA-000-RQZ	左側蓋護條	L. SIDE COVER	1			
15 90111-M9Q-800	緣面螺栓 6MM	FLANGE BOLT 6MM	6			
16 90302-M92-000	彈簧螺帽	SPRING NUT 4MM	4			
17 93891-05016-07	墊圈螺絲 5X16	WASH SCREW 5X16	4	7		
18 93903-34320	攻絲螺釘	TAPPING SCREW 4X12	4	3		
19 93903-34380	螺絲	TAPPING SCREW 4X12	4	3		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

車架目錄




版本 NO.A-1		使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼	產品名稱				
1 37200-HMB-000	碼錶總成	METER ASSY.	1		
2 53208-HMA-000	碼錶蓋	METER PANEL	1	185	
3 53209-HMA-000	遮陽板	METER VISOR	1		
4 64312-HMA-000	腳踏板箱蓋樞紐支架	FLOOR BOX LID HINGE STAY	1		
5 64315-HMA-000	腳踏板箱蓋樞紐插梢	LID HINGE PIN	1		
6 67100-HMA-000	風鏡	WIND SCREEN	1		
7 67110-HMA-000	風鏡裝飾	WIND SCREEN GARNISH	1		
8 67111-HMA-000	風鏡裝飾橡膠墊	WIND SCREEN GARNISH SEAL	1		
9 6711A-HMA-000	風鏡裝飾總成	WIND SCREEN GARNISH ASSY.	1		
10 81135-A1A-000	內箱蓋鎖	BOX LID LOCK	1	20	
11 81151-HMA-000	零錢盒蓋	COIN BOX LID	1		
12 81152-HMA-000	副油箱蓋	RES TANK LID	1		
13 81153-HMA-010	零錢盒蓋彈簧	COIN BOX LID SPRING	1		
14 90302-M92-000	彈簧螺帽	SPRING NUT 4MM	6		
15 93894-05020-07	墊圈螺絲	WASHER SCREW 5*20	6	3	
16 93903-25320	攻絲螺釘 5X16	TAPPING SCREW 5X16	4	3	
17 93903-34320	攻絲螺釘	TAPPING SCREW 4X12	2	3	
18 93903-34380	螺絲	TAPPING SCREW 4X12	12	3	

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

車架目錄




版本 NO.A-1		使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
零件號碼	產品名稱				
1 33740-HMA-000	後牌照燈總成	1	120		
2 33741-M9A-000	反射片	1	45		
3 45156-H3C-000	後剎車導管夾	1	18		
4 50611-HMA-000	下蓋	1			
5 80100-HMA-000	後土除	1			
6 80102-HMA-000	牌照燈托架	1			
7 80106-HMA-000	後擋泥板	1			
8 8010A-HMA-000	後擋板總成	1			
9 90111-M9Q-900	緣面螺栓 6MM	6	11		
10 90677-M9Q-000	片夾螺帽 5MM	1			
11 93404-06016-08	墊圈螺栓 6X16	2	3		
12 93891-05016-08	華司 5X16	2			
13 93891-05040-07	墊圈螺絲	1			
14 93903-34320	攻絲螺釘	4	3		
15 93903-34380	螺絲	2	3		
16 94050-05080	緣面螺帽 5MM	1	4		


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

車架目錄



價格僅供參考，以實際交易價格為準。



版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
19 90116-HAA-000	汽油浮筒螺栓	FUEL UNIT BOLT	4	4		
20 93404-06016-08	墊圈螺栓 6X16	BOLT WASHER 6*16	3	3		
21 93894-06016-08	墊圈螺絲 6X16	SCREW WASH 6X16	2			
22 93903-34380	螺絲	TAPPING SCREW 4X12	3	3		
23 94050-06080	緣面螺帽 6MM	FLANGE NUT 6MM	2	5		
24 95002-02070	管夾 B7	TUBE CLIP B7	2	5		
25 95005-45100-20	油管	TUBE 4.5*100	1	7		


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

上一頁

車架目錄



版本 NO.A-1


零件號碼	產品名稱		使用量	參考價 \$	設變日期	適用性
1 30400-HMA-010	CDI組	CDI UNIT COMP	1	120		
2 31600-HMA-000	整流調整器	REG. REC ASSY.	1			
3 32100-HMB-000	配線	WIRE HARNESS	1			
4 32411-HMA-000	電瓶導線	BATTERY CABLE	1			
5 32412-HMA-000	電瓶接地線	EARTH CABLE	1			
6 35100-HMB-000	主開關	COMB. LOCK SW. ASSY	1	100		
7 35110-HMA-000	開閉器	SHUTTER COMP	1			
8 35860-HMA-000	起動繼電器	START MAG. SET	1			
9 38110-HMA-000	喇叭	HORN COMP	1			
10 77233-HMA-000	內箱鎖總成	INNER BOX LOCK ASSY.	1			
11 95801-06018-07	緣面螺絲(鍍鉻)	FLANGE BOLT 6X18	3	3		
12 95801-08016-08	緣面螺栓 8X16	FLANGE BOLT 8*16	1			
13 95801-06030-08	緣面螺栓	FLANGE BOLT 6*30	3			
14 38600-RA1-000	直流電插座	DC. POWER OUTLET	1			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

車架目錄




版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 36500-HMA-000	側支架開關	SIDE STAND SW COMP	1			
2 3850A-HLA-000	電流穩定器	ELEC. RELAY ASSY.	5	110		
3 38720-HMA-000	警示燈控制單元	HAZARD CTRL UNIT	1			
4 50315-HMA-000	前土除支架	FR COVER STAY	1			
5 50505-M92-010	主腳架橡皮	MAIN STAND STOPPER RUB.	1	10		
6 5050A-HMA-000	主腳架總成	MAIN STAND ASSY	1			
7 50512-H6B-000	主腳架主軸	MAIN STAND PIVOT BOLT	1	40		
8 5053A-HMA-000	側支架彈簧	SIDE STAND SPRING	1			
9 5052A-H9A-000	主腳架彈簧	MAIN STAND SPG. ASSY.	1			
10 50530-HMA-000	側支架	SIDE STAND COMP	1			
11 90108-HMA-000	側支架螺絲	SIDE STAND PIVOT SCREW	1	12		
12 90304-M9Q-000	U型緣面螺帽 10MM	NUT U FLANGE 10MM	1	25		
13 93404-06016-07	墊圈螺栓 6X16	WASHER BOLT 6*16	1			
14 94002-08080-0S	螺帽 8MM	HEX NUT 8MM	1	5		
15 95801-06012-08	緣面螺栓	FLANGE BOLT 6X12	4	5		

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

車架目錄




版本 NO.A-1		使	參	設	適
零件號碼		用	考	變	用
產品名稱		量	價	日	性
1 50350-HMA-010	引擎懸架總成	1			
2 50613-HMA-000	右腳踏桿支架	1			
3 50614-HMA-000	左踏桿固定架	1			
4 50621-HMA-000	右底板固定架	1			
5 50622-HMA-000	左底板固定架	1			
6 50623-HMA-000	右腳桿墊	1			
7 50624-HMA-000	左腳踏墊片	1			
8 50625-HMA-000	腳踏桿插梢	2			
9 50626-HMA-000	右腳踏桿彈簧	1			
10 50627-HMA-000	左腳踏桿彈簧	1			
11 50629-HMA-000	回復彈簧	2			
12 5062A-HMA-000	右腳踏總成	1			
13 5062B-HMA-000	左腳踏總成	1			
14 90105-H9A-000	緣面螺栓 12X232	1	30		
15 90306-M9Q-000	U型螺帽 12MM	1	26		
16 93892-05014-08	墊圈螺絲	4			
17 94540-07010	E環 7MM	2	5		
18 95801-08020-08	緣面螺栓	4			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

鼎豪實業 2005.08

車架目錄




版本 NO.A-1			使 用 量	參 考 價 \$	設 變 日 期	適 用 性
零件號碼	產品名稱					
1 50301-HMA-000	鋼珠座圈	STRG UP BALL RACE	1			
2 53202-HMA-310	滾珠座圈	BOTTOM BRIDGE	1			
3 50306-M9Q-000	方向桿固定螺帽	STRG. STEM LOCK NUT	1	25		
4 50356-HMA-000	制止橡膠襯套	STO RUBBER BUSH	2			
5 50380-HMA-000	張力器總成	TENSION ROD ASSY.	1			
6 50381-HMA-000	張力器	TENSION ROD	1			
7 53211-HMA-000	上錐體座圈	RACE STRG TOP CONE	1			
8 90106-HHA-000	緣面螺栓 12*55	FLANGE BOLT 12*55	2			
9 90121-HHA-000	間隔襯套	DISTANCE COLLAR	1			
10 90306-M9Q-000	U型螺帽 12MM	SELF-LOCK NUT 12MM	1	26		
11 94103-12800	普通墊圈	PLAIN WASHER 12MM	1	6		
12 96211-06000	鋼珠	STEEL BALL # 6 3/16	28	3		
13 96211-08000	鋼珠	STEEL BALL 8MM(1/4" BALL)	18	2		
14 50100-HMB-000	車台	FRAME BODY COMP	1			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

車架目錄



版本 NO.A-1

零件號碼	產品名稱	使用量	參考價 \$	設 變 日期	適 用 性
1 18000-HMA-000	排氣管總成	1			
2 18292-F3E-000	排氣管護片墊片	8	15		
3 18293-F3E-000	排氣管護片墊圈	3	9		
4 18295-F3E-000	排氣管護片襯套	3	20		
5 18320-F3E-000	排氣管護片墊圈	3	15		
6 18328-HMA-000	排氣管(尾管)護蓋	1			
7 18318-HMA-300	排氣管護蓋	1			
8 90043-HMA-000	袋型螺帽	2			
9 90111-H9A-000	特殊螺絲 5MM	5	10		
10 93401-06022-07	墊圈螺栓	3			


圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。



鼎豪實業 2005.08

車架目錄



版本 NO.A-1			使用量	參考價 \$	設變日期	適用性
零件號碼	產品名稱					
1 17200-HMB-000	空氣濾清器總成	AIR/C ASSY.	1			
2 17208-HMA-000	空氣濾清器組襯套	AIR CLEANER SET COLLAR	1			
3 17211-HMA-000	濾清器蕊	AIR/C ELEMENT COMP	1			
4 17230-HMA-000	空氣濾清器箱	AIR/C CASE COMP	1			
5 17231-HMA-000	空氣濾清器箱蓋	AIR/C COVER	1			
6 17234-KS4-771-M1	排水管	AIR/C DRAIN TUBE	1	10		
7 17257-HMA-000	空氣濾清器管 A	AIR/C DUCT A	1			
8 17258-H9A-000	空氣濾清器管 B	AIR/C DUCT B	1	60		
9 17359-M9Q-000	通氣管接頭	BREATHER TUBE JOINT	2	15		
10 18362-KA4-700	油封夾	BAND SILENCER SEAL	1	7		
11 90652-HMA-000	濾清器連接管帶	AIR/C CONN. TUBE BAND 48	1			
12 90677-M9Q-000	片夾螺帽 5MM	CLIP. NUT 5MM	1			
13 93903-25480	螺絲 5X20	TAPPING SCREW 5*20	13	3		
14 95002-80000	管夾 C12	TUBE CLIP C12	2	5		
15 17214-HMA-000	空氣濾清器蓋封墊	AIR/C COVER SEAL	1			
16 17253-HMB-000	連接管	AIR/C CONNECTING TUBE	1			

圖片僅供參考，如有不符，以實物為準。

價格僅供參考，以實際交易價格為準。

車架目錄

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
11000		13101-HMA-000	E12	1670A-HMA-000	F13
11100-HMA-000	E06	13111-HMA-000	E12	1690A-HMA-000	F13
11108-HMA-000	E06	13201-HMA-000	E12	17000	
11120-HMA-000	E06	13371-HMA-300	E12	1711A-HMA-000	E16
11120-HMA-000	E08	13381-HMA-300	E12	17200-HMB-000	F19
11191-HMA-000	E06	14000		17208-HMA-000	F19
11200-HMA-000	E08	14100-HMA-000	E02	17211-HMA-000	F19
11203-M9Q-300	E08	14105-A31-000	E04	17214-HMA-000	F19
11203-M9Q-300	F05	14105-X01-000	E04	17230-HMA-000	F19
11211-HMA-000	E15	14108-M36-000	E04	17231-HMA-000	F19
11221-HMA-000	E11	14151-HMA-000	E06	17234-KS4-771-M1	F19
11330-HMA-000	E07	1443A-HMA-000	E02	17253-HMB-000	F19
11341-HMA-000	E14	1444A-HMA-000	E02	17257-HMA-000	F19
11342-HMA-000	E14	14451-HMA-000	E02	17258-H9A-000	F19
11343-HMA-000	E14	14457-HMA-000	E02	17359-M9Q-000	F19
11346-HMA-000	E14	14510-HMA-000	E03	17369-KB4-670	E15
1134A-HMA-000	E14	14520-H6T-000	E03	17369-KB4-670	F13
11351-HMA-000	E14	14522-H6T-000	E03	17370-M9Q-000	E15
11352-HMA-000	E14	14523-M9Q-000	E03	17371-M9Q-000	E15
11353-HMA-000	E14	14524-H6T-000	E03	1738A-HMB-000	E15
1135A-HMA-000-GB	E14	14525-H6T-000	E03	17500-HMA-000	F13
1137A-HMA-000	E14	14531-KJ9-000	E03	17502-HMA-000	F13
11394-HMA-000	E05	14610-HMA-000	E03	17503-HMA-000	F13
11395-HMA-000	E14	14711-HMA-000	E02	17504-HMA-000	F13
12000		14721-HMA-000	E02	17508-HMA-000	F13
12100-HMA-000	E03	14751-HMA-000	E02	17509-HMA-000	F13
12100-HMA-000-A	E03	14761-HMA-000	E02	17562-HMA-000	E15
12191-HMA-000	E03	14771-M8Q-000	E02	17580-HMA-000	F13
12200-HMA-000	E02	14777-KN7-670	E02	17585-HMA-000	F13
12209-H6B-000	E02-1	14781-M9Q-000	E02	17651-HMA-000	F13
1220A-HMA-000	E02	15000		17652-TAA-000	F13
12251-HMA-000	E03	15100-HMA-000	E13	17653-HMA-000	F13
12301-HMA-000	E01	15133-HMA-000	E13	17654-HMA-000	F13
1231A-HMA-000	E04	15421-M9Q-000	E07	17661-HMA-000	F06
12342-X01-000	E02	15426-M9Q-000	E07	1766A-HMA-000	F13
1236A-V02-000	E07	1565A-HMA-000	E07	17910-HMA-000	F02
12391-HMA-000	E01	15772-500-013	E15	18000	
13000		16000		18000-HMA-000	F18
13000-HMA-000	E12	16100-HMB-000-01	E16	18292-F3E-000	F18
13010-HMA-000	E12	16700-HMA-010	F13	18293-F3E-000	F18

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
18295-F3E-000	F18	21395-HMA-000	E11	31000	
18318-HMA-300	F18	22000		31110-HMA-000	E05
18320-F3E-000	F18	22000-HMA-000	E09	31120-HMA-000	E05
18328-HMA-000	F18	22101-HMA-000	E10	31200-HMA-000	E06
18362-KA4-700	F19	22102-HMA-000	E09	31600-HMA-000	F14
18610-HKA-000	E01	22105-HMA-000	E09	32000	
18647-HMA-000	E01	22110-HMA-000	E09	32100-HMB-000	F14
18654-N14-000	E01	22121-HMA-000-A	E09	32160-A3A-900	F02
18655-HMA-010	E15	22131-HMA-000	E09	32411-HMA-000	F14
18656-HMA-000	E15	22132-HMA-000-A	E09	32412-HMA-000	F14
18657-HMA-000	E15	22300-HMA-000	E10	33000	
18659-HMA-000	E15	22350-HMA-000	E10	33100-HMB-000	F01
1865A-HMA-000	E15	22361-HMA-000	E10	33400-HMA-000	F01
19000		22401-HMA-000	E10	33401-HMA-000	F01
19000-HMA-000	F07	22530-HMA-000-A	E10	33450-HMA-000	F01
19010-HMA-000	F07	22804-HMA-000	E10	33451-HMA-000	F01
19015-HMA-000	F06	23000		33700-HMA-000	F08
19016-HMA-000	F06	23010-HMA-000	E10	33740-HMA-000	F12
19020-HMA-000	F07	23200-HMA-000	E10	33741-M9A-000	F12
19101-HMA-000	F06	23220-HMA-000	E10	34000	
19102-HMA-000	F06	23225-HMA-000	E10	34901-HMA-000	F01
19215-HLA-000	E07	23226-HMA-000	E10	34905-HMA-000	F01
19217-H9A-300	E07	23233-HMA-000	E10	34908-HMA-000	F01
19229-H9A-000	E07	23237-HMA-000	E10	34909-HMA-000	F01
1922A-HMA-000	E07	23411-HMA-000	E11	35000	
19231-HMA-000	E07	23420-HMA-000	E11	35100-HMB-000	F14
19300-HMA-000	E02	23421-HMA-300	E11	35110-HMA-000	F14
19315-KJ9-000	E02	23422-HMA-300	E11	35150-HMA-000	F02
19501-HMA-000	F07	23431-HMA-000	E11	35200-HMA-000	F02
19503-HMA-000	F07	23432-HMA-000	E11	35360-HMA-000	F06
19505-HMA-000	F07	2343A-HMA-000	E11	35370-V02-800	F09
19505-KS6-700	E07	28000		35860-HMA-000	F14
19505-KS6-700	F07	28100-HMA-000	E06	36000	
19505-M8Q-000	F07	28101-HMA-300	E06	36500-HMA-000	F15
19507-HMA-000	F07	28102-HMA-000	E06	36600-HMA-000	F09
1950A-HMA-000	E07	28105-HMA-300	E06	37000	
1951A-HMA-000	E02	28110-HMA-000	E05	37200-HMB-000	F11
19604-H01-000	E07	2812A-HMA-000	E05	37750-PC1-004	E02
21000		30000		37760-HMA-000	F07
21200-HMA-000	E11	30400-HMA-010	F14	37800-HMA-000	F13

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
38000		50380-HMA-000	F17	53206-HMA-000	F02
38110-HMA-000	F14	50381-HMA-000	F17	53207-HMA-000	F02
3850A-HLA-000	F15	50505-M92-010	F15	53208-HMA-000	F11
38600-RA1-000	F06	5050A-HMA-000	F15	53209-HMA-000	F11
38600-RA1-000	F14	50512-H6B-000	F15	53211-HMA-000	F17
38720-HMA-000	F15	5052A-H9A-000	F15	53212-VA3-000	F04
42000		50530-HMA-000	F15	53214-HMA-000	F04
42311-H9A-000	F05	5053A-HMA-000	F15	53215-HHA-000	F04
42601-HMA-000	F05	50611-HMA-000	F12	61000	
42753-KBN-902	F04	50613-HMA-000	F16	61100-HMA-000-KZ	F04
42753-M92-300	F05	50614-HMA-000	F16	61100-HMA-000-OZ	F04
43000		50621-HMA-000	F16	61100-HMA-000-RQZ	F04
43100-HMA-000	F02	50622-HMA-000	F16	64000	
43105-HMA-000-A	F02	50623-HMA-000	F16	64300-HMA-000-KZ	F01
43121-HMA-000	F05	50624-HMA-000	F16	64300-HMA-000-OZ	F01
43500-HMA-000	F02	50625-HMA-000	F16	64300-HMA-000-RQZ	F01
44000		50626-HMA-000	F16	64301-HMA-010-KZ	F01
44301-G22-000	F04	50627-HMA-000	F16	64301-HMA-010-OZ	F01
44311-GW0-910	F04	50629-HMA-000	F16	64301-HMA-010-RQZ	F01
44312-HMA-000	F04-1	5062A-HMA-000	F16	64310-HMA-000	F10
44601-HMA-000	F04	5062B-HMA-000	F16	64311-HMA-000	F10
44620-H3A-000	F04	51000		64312-HMA-000	F10
44720-H9A-000	F04	51400-HMA-000	F04	64312-HMA-000	F11
44720-H9A-000	F05	51500-HMA-000	F04	64313-HMB-000	F10
44800-HMA-000	F04	52000		64314-HMB-000	F10
45000		52100-HMA-000	F05	64315-HMA-000	F10
45100-HMA-000	F02	5210A-HMA-000	F05	64315-HMA-000	F11
45105-HMA-000-A	F02	52400-HMA-000	F05	64321-HMA-000	F10
45121-HMA-000	F04	53000		64322-HMA-000	F10
45126-HMA-000	F02	53100-HMA-000	F02	64323-HMA-000	F10
45156-H3C-000	F12	53104-N02-000	F02	64324-HMA-000	F10
45500-HMA-000	F02	53125-M9Q-000	F02	67000	
50000		53140-HMA-000	F02	67100-HMA-000	F11
50100-HMB-000	F17	53166-N02-000	F02	67110-HMA-000	F11
50301-HMA-000	F17	53175-HMA-000	F02	67111-HMA-000	F11
50306-M9Q-000	F17	53178-HMA-000	F02	6711A-HMA-000	F11
50315-HMA-000	F15	53200-HMA-020	F04	74000	
50326-HMA-000	F06	53202-HMA-310	F17	74480-HMA-000	F09
50350-HMA-010	F16	53204-HMA-000	F02	74481-HMA-000	F09
50356-HMA-000	F17	53205-HMA-000-KA	F02	75000	

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
75581-M9Q-000	F08	81211-HMA-000-RQZ	F08	90012-HLK-000	E02-1
77000		81250-HMA-000	F09	90031-HMA-000	E06
77200-HMA-000	F09	81257-HMA-000	F09	90032-HMA-000	E08
77201-HMA-000	F09	8125A-HMB-000	F09	90043-HMA-000	F18
77202-HMA-000	F09	8125B-HMA-000	F09	90083-X01-000	E04
77203-HMA-010	F09	83000		9008A-H9A-000	E07
77230-HMB-000	F08	83500-HMA-000-KZ	F08-1	90103-M9Q-000	E08
77233-HMA-000	F14	83500-HMA-000-OZ	F08-1	90104-H5K-000	F02-1
77236-T53-000	F08	83500-HMA-000-RQZ	F08-1	90105-H9A-000	F16
77239-HMA-000	F08	83501-HMA-000	F08-1	90105-KR3-000	F04-1
77240-HMA-000	F08	83520-HMA-000-KZ	F10	90105-KR3-000	F05
77300-HMA-000	F09	83520-HMA-000-OZ	F10	90106-H21-900	F02-1
80000		83520-HMA-000-RQZ	F10	90106-H2G-000	F08-1
80100-HMA-000	F12	83600-HMA-000-KZ	F08-1	90106-HHA-000	F17
80102-HMA-000	F12	83600-HMA-000-OZ	F08-1	90106-HMA-000	F09-1
80104-HMA-000	F09	83600-HMA-000-RQZ	F08-1	90106-M9Q-000	F02-1
80106-HMA-000	F12	83601-HMA-000	F08-1	90108-HMA-000	F15
8010A-HMA-000	F12	83620-HTA-000-KZ	F10	90111-H9A-000	F18
81000		83620-HTA-000-OZ	F10	90111-HKD-000	F06
81131-HMA-000-KA	F06	83620-HTA-000-RQZ	F10	90111-M9Q-800	F09-1
81135-A1A-000	F10	83630-HMA-000	F09	90111-M9Q-800	F10
81135-A1A-000	F11	87000		90111-M9Q-900	F06
81141-HMA-000	F06	87126-HMB-010	F08-1	90111-M9Q-900	F12
81142-HMA-000	F06	87126-HMB-010	F08-1	90116-HAA-000	F13-1
81143-HMA-000	F06	88000		90118-HLK-000	F01
81144-HMA-000	F06	88110-HMB-000-KZ	F03	90121-HHA-000	F17
81146-HMA-000	F06	88110-HMB-000-OZ	F03	90145-M9Q-000	F02-1
81151-HMA-000	F11	88110-HMB-000-RQZ	F03	90164-M9Q-000	F04-1
81152-HMA-000	F11	88111-HMA-000	F03	90201-KR8-751-M1	E05
81153-HMA-010	F10	88112-HMA-000	F03	90201-KR8-751-M1	E09
81153-HMA-010	F11	88120-HMB-000-KZ	F03	90201-KR8-751-M1	E10-1
81200-HMA-000-KZ	F08	88120-HMB-000-OZ	F03	90202-HMA-000	E10-1
81200-HMA-000-OZ	F08	88120-HMB-000-RQZ	F03	90206-HLK-000	E02-1
81200-HMA-000-RQZ	F08	88121-HMA-000	F03	90301-GE0-000	F09-1
8120A-HMA-000-KZ	F08	88122-HMA-000	F03	90302-M92-000	F01
8120A-HMA-000-OZ	F08	89000		90302-M92-000	F02-1
8120A-HMA-000-RQZ	F08	89010-M92-000	F03	90302-M92-000	F06
81210-HMA-000	F08	90000		90302-M92-000	F08-1
81211-HMA-000-KZ	F08	90001-M9Q-000	E03	90302-M92-000	F09-1
81211-HMA-000-OZ	F08	90002-HMA-000	E01	90302-M92-000	F10

產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次	產 品 編 號	頁次
90302-M92-000	F11	91204-HMA-000	E11	93903-34320	F11
90304-M9Q-000	F02-1	91205-KF0-003	E07	93903-34320	F12
90304-M9Q-000	F15	91211-HMA-000	E10-1	93903-34380	F02-1
90305-M9Q-000	F04-1	91302-M9Q-000	E07	93903-34380	F06
90305-M9Q-900	F05	91305-HMA-000	E10-1	93903-34380	F08-1
90306-M9Q-000	F04-1	91307-M9Q-000	E07	93903-34380	F09-1
90306-M9Q-000	F16	91308-HMA-000	E16	93903-34380	F10
90306-M9Q-000	F17	92000		93903-34380	F11
90401-KJ9-000	E05	92800-12000	E08	93903-34380	F12
90401-KJ9-000	E09	93000		93903-34380	F13-1
90401-KJ9-000	E10-1	93401-06022-07	F18	94000	
90423-KJ9-000	E07	93404-06016-07	F01	94002-08080-0S	F15
90442-HMA-000	E02-1	93404-06016-07	F15	94050-05080	F12
90474-M9Q-000	E08	93404-06016-08	F12	94050-06080	F09-1
90478-700-000	E07	93404-06016-08	F13-1	94050-06080	F13-1
90481-M9Q-000	E08	93404-06020-08	F07	94050-10080	E02-1
90545-M9Q-000	F02-1	93405-06012-08	F07	94101-08800	F09-1
90601-HMA-000	E12	93406-08012-00	F08-1	94103-12800	F17
90602-HMA-000	E10-1	93500-05012-0H	E14	94109-12000	E08
90652-HMA-000	F19	93500-05016-0A	E05	94251-08400	F09-1
90652-M8Q-000	E16	93500-06025-0H	E13	94301-08140	E05
90677-M9Q-000	F09-1	93500-06040-0A	E05	94301-08140	E06
90677-M9Q-000	F12	93891-05012-07	F02-1	94301-08140	E07-1
90677-M9Q-000	F19	93891-05016-07	F09-1	94301-08140	E11
90682-V02-900	E15	93891-05016-07	F10	94301-12200	E03
90701-HB6-010	E12	93891-05016-08	F12	94510-10000	E13
90754-M9Q-000-M2	F04-1	93891-05040-07	F12	94510-25000	E11
90912-M9Q-000	F04-1	93891-06045-07	F04-1	94520-26000	E07-1
91000		93892-05014-08	F16	94524-47000	F05
91001-HMA-000	E12	93893-06016-07	F04-1	94540-07010	F16
91001-KJ9-005	E07	93894-05020-07	F11	94540-08010	E10-1
91001-M3G-000	E11	93894-06016-08	F13-1	95000	
91002-HMA-000	E11	93903-25320	F01	95002-02070	F13-1
91006-HMA-300	E10-1	93903-25320	F06	95002-02080	E11
91007-HMA-300	E10-1	93903-25320	F11	95002-80000	E15
91101-HMA-000	E12	93903-25480	F19	95002-80000	F19
91101-HMA-000	E13	93903-34320	F01	95003-23032-60	E15
91201-HMA-300	E12	93903-34320	F02-1	95005-45100-20	F13-1
91202-HMA-000	E05	93903-34320	F06	95701-10012-08	E08
91203-HMA-000	E11	93903-34320	F10	95801-06012-07	F06

產 品 編 號	頁次		產 品 編 號	頁次		產 品 編 號	頁次	
95801-06012-08	F08-1		96150-62050-10	E11				
95801-06012-08	F15		96150-63033-10	F05				
95801-06018-07	F14		96211-06000	F17				
95801-06022-07	F02-1		96211-08000	F17				
95801-06030-08	F14		96700-08020-00	E05				
95801-08016-08	F14		傳動皮帶					
95801-08020-08	F16		1B01HMA01	E10				
95801-08035-07	F05		凸輪鏈條					
95801-08050-08	E08		1C14401-HMA-000	E04				
95801-10040-08	F04-1		1C15141-HMA-000	E13				
95801-10040-08	F05		火 星 塞					
95801-10060-07	F05		1PCR8E-3	E02-1				
96000			輪 胎					
96001-06010-00	E07-1		1T011109013-4PR-6029	F04-1				
96001-06010-08	E06		1T011307013-4PR-6029	F05				
96001-06012-00	E14		電 瓶					
96001-06014-00	E01		1Y01HMB01-Y	F03				
96001-06014-00	E02-1							
96001-06016-00	E01							
96001-06016-00	E01							
96001-06016-00	E15							
96001-06016-08	E02-1							
96001-06018-00	E04							
96001-06018-07	E14							
96001-06022-00	E06							
96001-06022-00	E07-1							
96001-06022-00	E16							
96001-06030-00	E14							
96001-06032-00	E07-1							
96001-06035-00	E14							
96001-06045-00	E07-1							
96001-06050-08	E08							
96001-06055-08	E06							
96001-06070-08	E08							
96001-06090-00	E02-1							
96100-60000-00	E07-1							
96100-62040-10	E11							
96100-62070-10	E12							
96140-62013-10	E05							
96150-60060-10	E14							