




Where is the Barcode



操作說明：

1. Barcode No. 欄位，請使用鍵盤輸入條碼貼紙上的號碼共 15 個字(200 開頭，其中並包含一個英文字母 P)，若您有使用條碼機，亦可使用條碼機來輸入。
2. 條碼貼紙，請在您欲維修的 POWER 上尋找，通常是在產品的側面或後面，有一長條形的條碼貼紙。（若您找不到這個條碼貼紙或字體已模糊無法分辨，請直接與 ZIPPY 負責的業務或維修據點之窗口聯繫）
3. 輸入 Barcode NO.時，請注意鍵盤的全/半形鍵是否已切換，並請輸入 15 個字元即可，之後的數字請忽略。
4. 輸入完畢，請點選  鍵來新增維修品，此時可見維修品資訊已自動顯示在下方欄位中，若欄位中未自動出現產品名稱，並出現空白欄位，請您在 POWER 正上方的貼紙上尋找 MODEL NAME 後鍵入(如：HG2-6400P)
5. 接著請再點選產品後方的  按鈕，來選取 POWER 的故障原因，您亦可在旁邊的文字欄位中補充詳細的文字說明；點選 Submit 後，可見維修資訊欄位前面出現 **OK!** 的字樣，接著請點選 SUBMIT 送出整張維修單。
6. 若需送修 1 台以上 POWER，請重覆以上步驟，最後再點選 SUBMIT 即可，不需申請 2 張以上的 RMA 單。
7. 若您仍有疑問，請與離您最近的維修據點聯繫，或請上網查詢產品資訊 www.zippy.com